

16 ON ~~REISE~~



Sicherheit

! WARNUNG!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

! VORSICHT!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

! ACHTUNG!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

! HINWEIS!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen

i Tipps und Empfehlungen
Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Um die Risiken von Personen- und Sachschäden zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, müssen die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet werden.

2.2 Sicherheitsbestimmungen

! ACHTUNG!
Schwere Verletzungen können auftreten, wenn der Anwender die Warnungen missachtet und/oder sich weigert, die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zu befolgen!

! ACHTUNG!
Vor Inbetriebnahme des Schweißhelms müssen die Schutzfolien auf beiden Seiten der Schutzscheiben abgezogen sein.

Dieser Schweißhelm ist nicht für den Einsatz beim Laserschweißen geeignet.

• Den Automatik-Schweißhelm vor der Inbetriebnahme auf äußere erkennbare Schäden und Mängel überprüfen.

• Mängel und Schäden sofort beheben.

• Den Automatik-Schweißhelm nicht in feuchtnasser Umgebung, Regen usw. benutzen.

• Nur Original-Ersatz- und Zubehörteile verwenden.

• Legen Sie diesen Schweißhelm oder den Filter nie auf eine heiße Fläche.

• Entfernen Sie den Filter vor Verschmutzung schützen.

• Öffnen Sie niemals den Schweißfilter.

• Bevor Sie den Schweißhelm verwenden, versichern Sie sich, dass der Betriebsmodus richtig eingestellt ist – "Welding" (Schweißen) oder "Grinding" (Schleifen).

• Dieser Schweißhelm wird Sie nicht vor Sprengkörpern oder ätzenden Flüssigkeiten schützen.

• Nehmen Sie keine Veränderungen vor, weder am Schweißfilter noch am Schweißhelm, außer es wird ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung darauf hingewiesen. Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile. Nicht zugelassene Ersatzteile können Risiken mit sich bringen und führen zu einem Erlöschen der Garantie.

• Sollte sich das Sichtfenster nicht sofort verdunkeln, nachdem der Schweißbogen entzündet wird, muss das Schweißen sofort unterbrochen werden. Kontaktieren Sie sofort Ihren Vorgesetzten oder Ihren Händler.

• Tauchen Sie das Sichtfenster nicht in Wasser.

• Verwenden Sie keine Lösungsmittel auf dem Sichtfenster oder dem Helm.

• Verwenden Sie den Schweißhelm nur bei Temperaturen von -10 °C bis +60 °C

• Lagern Sie den Helm bei Temperaturen innerhalb von -20 °C bis +70 °C

• Schützen Sie das Sichtfenster vor Flüssigkeit und Schmutz.

• Säubern Sie das Sichtfenster regelmäßig und verwenden Sie dabei keine starken Reinigungsmittel. Halten Sie die Sensoren und das Solarpanel sauber, indem Sie ein sauberes fusenfreies Tuch verwenden.

1. PIANO PALL
2. PAOLO MASHINE
3. 4 PIEDRA
4. MINI PIANO Betriebsanleitung
5. TIPO P
6. ~~WUT~~ TRISTE
7. Automatik-Schweißhelm TWINS (IN)
8. ~~BE~~ PIANO 2 PUT ON TWINS
9. TIPO P TRISTE OUT
10. PAOLO MASHINE OUT MINI PIANO OUT
11. 15 STRUCTURE
12. 2 PIANO
13. BUILDING
14. BUILDING
15. STRUCTURE STONE →



VARIOPROTECT

Handwritten notes in blue ink: 2, 3, 16, ON, gas, DANK, DANK, OUT, MUSIC FADER

Handwritten notes in blue ink: 13, 14, 15, BUILDING, STRUCTURE STONE →

14 PERROS OUT

TWINS TAKE OUT Schweißkraft

Impressum

Produktidentifikation

Automatik-Schweißgerät Artikelnummer VarioProtect L-W 165 3995

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt

Hotline: 0049 (0) 900 19 68 220 (0,49 Euro aus dem deutschen Festnetz) Fax: 0049 (0) 961 96555-55

E-Mail: info@schweiskraft.de Internet: www.schweiskraft.de

Angaben zur Betriebsanleitung

Originalbetriebsanleitung

Ausgabe: 02.05.2017 Version: 1.01 Sprache: deutsch Autor: MS

Angaben zum Urheberrecht

Copyright © 2017 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Deutschland.

Die Inhalte dieser Betriebsanleitung sind alleiniges Eigentum der Firma Stürmer Maschinen GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Inhalt

Impressum 2
Inhalt 2
1 Einführung 3
1.1 Urheberrecht 3
1.2 Kundenservice 3
1.3 Haftungsbeschränkung 3
2 Sicherheit 3
2.1 Symbolerklärung 3
2.2 Sicherheitsbestimmungen 4
3 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
4 Technische Daten 5
5 Transport, Verpackung, Lagerung 6
5.1 Anlieferung und Transport 6
5.2 Verpackung 6
5.3 Lagerung 6
6 Beschreibung 6
7 Produkteigenschaften und Einstellmöglichkeiten 7
7.1 Auswahl der Verzögerungszeit 7
7.2 Einstellung der Empfindlichkeit 7
7.3 Einstellung des Betriebsmodus 7
7.4 Einstellung der Schutzstufe 7
7.5 Stromversorgungs-Technologie 8
7.6 Einstellmöglichkeiten der Reparatur 8
8 Hinweise vor Inbetriebnahme 8
9 Häufige Probleme und Lösungen 9
10 Farblegende 10
11 Bedeutung der Markierung 10
12 Pflege, Wartung und Instandsetzung/Reparatur 11
12.1 Pflege durch Reinigung 11
12.2 Austausch der Vorsatzscheiben 11
12.3 Wartung/Reparatur 12
13 Entsorgung, Wiederverwertung von Altgeräten 12
13.1 Außer Betrieb nehmen 12
13.2 Entsorgung der Neugeräte-Verpackung 12
14 Ersatzteile 12
14.1 Ersatzteilbestellung 12
14.2 Ersatzteilzeichnung 13
15 EG Konformitätserklärung 14

15 MONTAÑA VOLCANO

Pendolo

16 VOLCANO

TURBO PIANO

PIANO DE

PIANO

17 TAKE OUT OF PIANO

18 MOVE STONES

19 DARK TAMBOUR / TURING

BIG IN

Schweißkraft T.P.

1 Einführung

Mit dem Kauf des Schweißhelms von Schweißkraft haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme aufmerksam die Betriebsanleitung.

Diese Informationen über die sachgerechte Inbetriebnahme, den bestimmungsgemäßen Einsatz sowie über die sichere und effiziente Bedienung und Wartung des Schweißhelms.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Schweißhelms. Sie ist stets am Einsatzort des Schweißhelms aufzubewahren. Darüber hinaus gelten die üblichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich des Schweißhelms.

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

1.1 Urheberrecht

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Schweißhelms zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Wir melden zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unserer geistigen Eigentums.

1.2 Kundenservice

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Automatik-Schweißhelm oder für technische Auskünfte an Ihren Fachhändler. Dort wird Ihnen gerne mit sachkundiger Beratung und Informationen weitergeholfen.

Deutschland: Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Hotline: 0049 (0) 900 19 68 220 (0,49 Euro aus dem deutschen Festnetz) Fax: 0049 96555-1111 E-Mail: service@stuermer-maschinen.de

Ersatzteil-Bestellung:

Fax: 0951 96555-119 E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können.

1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in der Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schäden keine Haftung:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung,
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung,
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal,
- Eigenmächtige Umbauten,
- Technische Veränderungen,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, bei Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitspakete für den Schutz von Personen sowie für den sicheren und störungsreichen Betrieb. Weitere aufgabenbezogene Sicherheitshinweise sind in den einzelnen Kapiteln enthalten.

2.1 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHRT

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht verstanden wird.

MUSIC ON CHANGE LIGHT TOGETHER